

Használati útmutató

Csaba Park – élménypark

Szabadidős eszközök

Tartalomjegyzék

- | | |
|---------------------------------|----------|
| 1. Hófánkpálya és mozgó járda | 3. oldal |
| 2. Sípálya és sífelvonó | 5. oldal |
| 3. Drótkötél pálya és kilátó | 7. oldal |
| 4. Magaslati kötél akadálypálya | 9. oldal |

1. Hófánk pálya és mozgó járda:

A hófánk csúszdát kizárólag 3 éves kor felett lehet használni!

A hófánk *használója*

1. A fánk irányt jelzőjének megfelelően helyezi a fánkot a pálya kiinduló pontjára
2. köteles a felhúzó kötelet a hófánkba kell berakni
3. az indulás előtt a hófánkban ülve helyezkedik el, a lábakat kihelyezve, felemelve!
4. a fánk oldalán lévő füleket fogva tud kapaszkodni
5. köteles a mozgó járdán stabilan állva, saját – és mások testi épségét nem veszélyeztetve utazni
6. a mozgó járdán utazva köteles a hófánkot a járda felületére helyezni, annak a felhúzó kötelét fogni.

Szigorúan TILOS...

1. a hófánkot a pálya műanyag felületén levinni és a járdákon kívül húzni!
2. a hófánkra hasalni!
3. a hófánk szélén ülni!
4. több személynek tartózkodni lecsúszás közben a fánkban!
5. elindulni a hófánkkal, amíg az előző csúszó a pályát el nem hagyta!
6. 2 méternél magasabb, ill. 100 kg-nál súlyosabb személynek a hófánkot használni!
7. várandós hölgyeknek használni!
8. olyan ruhát viselni, ami akadályozhatja a biztonságos eszközhasználatot (hosszú sál, - öv, - megkötő, stb.)!
9. alkohol, vagy bármilyen tudatmódosító szer hatása által befolyásolt állapotban használni!
10. bármilyen tárgyat (esernyő, táska) a hófánkba behelyezni!
11. a mozgó járdán az utazás irányával azonos és ellentétes irányba IS lépkedni, szaladni!

Hófánk pálya üzemeltetői utasítás:

A hófánkpálya üzemeltetéséért felelős személynek az alábbi szabályokat köteles betartani:

1. A **nyitás előtt** tesztelni kell a hófánk csúszdát **próbacúszásokkal**, különös tekintettel a fékezés hatékonyságára, a matracok megfelelő elhelyezkedésére, állapotára, valamint az indulási pont megfelelő megközelíthetőségét. A tesztet a csúszda alsó részétől kell kezdeni és onnan haladni fölfelé, vészhelyzet esetén a tesztet meg kell szakítani.
2. Az indító felület lejtős oldalán, az indító vízszintes felület alatt kb. 1m-el elhelyezett szőnyeget az **NS01-es kenőanyaggal rendszeresen kenni kell** (ált. napi 1-4alkalom a forgalom és időjárás függvényében) a mellékelt kenő hengerrel, oly módon, hogy a szőnyeg nedves, de nem ragacos legyen.
3. A Hófánk pálya **tisztaságára ügyelni kell**, nagy szél, porvihar esetén a pályát takarni kell, egyébként a csúszda elkoszolódik, siklása lelassul és az eszközök elhasználódása is felgyorsul.
4. A Hófánk csúszda és a mozgó járda közötti területen, ahol a hófánkokat húzzák, gondoskodni kell a **portalanításról**. Éles tárgyakkal, sarkokkal a hófánkok ne ütközzenek, ezek a hófánkok károsodását okozzák.
5. A pályát mindig figyelnie kell egy felügyelőnek, **távolléte alatt a csúszdát le kell zárni**.
6. A felügyelő **felfüggesztheti** a pálya használatát, ha az időjárás megváltozik, vagy ha lehetséges veszélyt észlel. (Pl.: felület sérülése, biztonsági matracok elmozdulása, nem megfelelő fékezés vagy egyéb veszélyes körülmények esetén.)
7. Ha hó és/vagy jég képződik a pályán, a hófánkcsúszda használata csak akkor folytatódhat, ha azt eltávolították és a hófánkok biztonságosan megállnak a csúszda alján.
8. Túlcúszás, vagy túl nagy sebesség megakadályozása érdekében megfelelő számú **fékező szőnyeg** kihelyezése szükséges. Amennyiben indokolt, a nagyobb fékhatás érdekében, a fékező szőnyegek gumis oldala kerüljön felfelé.
9. **A hófánkcsúszdát 1 méternél alacsonyabb, illetve 3 évesnél fiatalabb személy nem használhatja. Max. testmagasság 200 cm, max. testsúly 100 kg**
10. A vendég csak akkor csúszhat le a pályán, ha az érkező zóna és a hófánk pálya üres.
11. A vendégnek lecsúszás előtt bele kell raknia a hófánk belsejébe a vontató kötelet.
12. A vendégnek úgy kell beleülnie a hófánkba, hogy lábai kilógjanak, de azokat ne lógassa, emelje fel.
13. A vendégnek lecsúszás közben fogni kell a hófánk tetején kialakított kapaszkodókat.

2. Sífelvonó:

1. A felvonó használójának **a felvonókezelő utasításait be kell tartani**. Ellenkező esetben a felvonó használatából való azonnali kizárással jár.
2. A sífelvonó használata **alapfokú sítudást követel meg**.
3. Az utasoknak **érvényes jeggyel, vagy használati jogosultsággal** kell rendelkezniük.
4. A sífelvonót **zárt ruházatban** kell használni. Hosszú sál, egyéb lógó ruhadarab beakadása a kötélbe balesetet okozhat.
5. A felvonó használata közben **a kijelölt nyomvonalat elhagyni, szlalomozni tilos**.
6. A felvonón a beszállási helyen a vonszoló kengyelt megfogva, tetszés szerint karral tartva, vagy a vonszolókart derék mögé helyezve, álló helyzetben kell utazni.
7. Kiszálláskor a kijelölt helyen, **határozott, de oldallengést nem okozó módon** engedje el a felvonót. A vonszolókar elengedése után a sífelvonó nyomvonalát **balra** hagyja el.
8. Bármilyen rendkívüli esemény esetén a sífelvonót **balra fordulva kell elhagyni**.
9. Szállítás közben előforduló rendkívüli eseményt, **balesetet azonnal jelezni kell** a felvonó kezelőjének.

10. Ittas, vagy bármiféle tudatmódosító szer hatása alatt lévő személy a felvonót nem használhatja.

11. A sífelvonó kezelésére kioktatott személyek:
-
-

Mesterséges sípálya:

Neveplast NP30 típusú mesterséges sípálya kezelési, karbantartási útmutató

A Neveplast sípályákra **a gyártó 5 év garanciát vállal az alábbi feltételek betartása mellett:**

1. A sípályát **Neveplast NS01-es síkosító folyadékkal** kell kezelni. Más kenőanyag használata nem engedélyezett.
2. Az NS01 kenőanyagot arra rendszeresített és a pálya tartozékaként átadott hengerrel kell felhordani oly módon, hogy keresztirányban minden második Neveplast táblán kell végighaladni. A kenést általában **hetente kétszer a pálya használatát megelőzően** kell elvégezni.
3. **Nagy szél, vagy eső után mindig újra kell kenni** a pályát.
4. Az NS01-es folyadékot **a felvonó be és kiszálló állomásánál minden használat előtt kenni kell**.
5. Törekedni kell a pálya pormentes állapotának fenntartására, ezért a pálya környezetét tisztán kell tartani (Füvesítés, szőnyeg burkolat) Biztosítani kell, hogy **poros, sáros cipővel senki ne lépjen a pályára**.
6. A pálya burkolatának végleges rögzítéséhez szükséges az alátét háló alá vetett fű gondozása, növekedési időszakban **heti rendszerességű** nyírása. Utóbbi célra **önjáró fűnyíró beszerzése ajánlott**, amellyel a lehető legkisebb magasság beállításával kell a fűnyírást elvégezni, vigyázva arra, hogy a fűnyíró kése a műanyag burkolatot ne károsítsa. **Fűnyíró traktor, vagy egyéb 100 kg feletti gép a sípálya burkolatra nem mehet fel**.
7. **Heti rendszerességgel ellenőrizni kell a pálya felületét**, nem keletkezett-e sérülés a műanyag burkolaton, Ilyen esetben a hibás pályaelemet cserélni, majd újból rögzíteni kell.
8. Ugyancsak **hetenként kell ellenőrizni**, hogy nem lazultak-e ki a sípályát rögzítő **földcsavarok**. Ahol a csavar nem tart megfelelően, vagy kiemelkedett ott a csavart el kell távolítani és a lehető legközelebbi ponton lecsavarozva rögzíteni.
9. Mindenkor **használat előtt a pályát** az esetlegesen lehullott faágaktól, levelektől, egyéb szennyeződétől **meg kell tisztítani**.
10. **Figyelem!** A megfelelő tisztán tartás, illetve kenőanyag használat elmaradása a garancia elvesztésével jár.
11. A sípályán nem szabad szánkóval, bobbal vagy egyéb sílécnél keskenyebb felületű eszközzel csúszkálni, **hófánk használata engedélyezett a biztonságos megállás lehetősége esetén**.

3. Drótkötél pálya és kilátó:

CsabaPark Zipline” Óriás lecsúszó kötélpálya **vendégekre vonatkozó használati szabályai**

- 1. Az indító torony ajtó által elzárt területére engedély nélkül a belépés szigorúan tilos!**
- 2. Az indítási zónába történő belépés biztonsági felszerelés használata nélkül szigorúan tilos és életveszélyes!**
3. A lecsúszó pályát **mindenki a saját felelősségére** használja, melyről a használatba vétel előtt **írásban köteles nyilatkozni!**
4. A belépőjegy megvásárlásával **minden felhasználó** értelemszerűen **elfogadja és betartja** a park szabályait.
5. **Kizárólag az üzemeltető által biztosított teljes felszereléssel használható a pálya**, úgy mint: testevederzet, kantárok, karabinerek, csiga
6. Fenntartjuk a jogot, hogy **megtagadjuk a biztonságtechnikai szempontból alkalmatlan személyeknek** a lecsúszását.
- 7. A résztvevők vállalják, hogy mindenkor megtartják az üzemeltető személyzet utasításait.**

A pályák használatára jogosultak:

- A lecsúszó pálya **50 kg - 100 kg testsúly** határok között használható
- **Minimum testmagasság 150 cm**
- **Megjegyzés:** A "beöltöztetési" területen elhelyezett súlymérő mérleggel és magasságmérővel **ellenőrzésre kerül** az elvárások teljesülése

A pálya használatát **kizáró okok:**

- *Várandósság*
- *Nem megfelelő egészségi állapot (pl. keringési rendellenesség)*
- *Ittas vagy más tudatmódosító szer által befolyásolt állapot (gyógyszer, drog stb.)*
- *Nem megfelelő ruházat és lábbeli*
- *Nem megfelelő mentális és fizikai állapot*
- *50 kg alatti, vagy 100 kg fölötti testsúly*
- *150 cm-nél alacsonyabb testmagasság*
- *Akire nem adható föl biztonságosan a testevederzet*
- ***Szembe- és oldalszél esetén 10 km/h, ill. hátszél esetén 7 km/h szélesebségig fölött a csúszó pálya használata tilos!***

A következő biztonsági előírások alkalmazása **kötelező:**

1. A lépcsőknél használni kell a védőkoriátot!
2. Az indulási zónába csak és kizárólag az üzemeltető által történő biztosító kantár
 - a. beakasztása és egyértelmű jelzése után szabad belépni!
3. Az indulási zónában maximum 2 fő vendég tartózkodhat egyszerre.
4. Az egyes tartózkodási helyeken mindenkor biztosító kötéltől történő rögzítés szükséges! **A vendég azokat nem kezelheti, nem akaszthatja ki!**

5. A pályák használata előtt a ruházatot el kell rendezni az üzemeltetők ajánlása szerint, a hosszú haját össze kell fogni és az ékszereket (gyűrű, karkötő, nyaklánc, nagy fülbevaló, karóra) szükség szerint le kell venni. A zsebekben lévő nehezebb tárgyakat (pl. mobil telefon, kulcscsomó, vágó- és szűrő eszköz stb..) le kell adni a jegypénztárban értékmegőrzésre.
6. csúszás során elveszett tárgyakért semmilyen felelőséget nem vállalunk!
7. Zsebekben tárgyak nem maradhatnak!
- 8. A lecsúszó csigát csak és kizárólag az üzemeltető szerelheti föl!**
- 9. Az átcsúszás csak az üzemeltető személyzet egyértelmű jeladását követően kezdhető meg.**
- 10. Nekifutásból, ugrásból kezdeni a lecsúszást szigorúan tilos!**
11. Lecsúszás esetén csak a csiga erre kialakított markolati részét szabad fogni!
12. Érkezéskor csak az üzemeltető akaszthatja le a rögzítő hevedereket.
- 13. Az üzemeltető által megjelölt útvonalon hagyható el az érkezési zóna.**
- 14. Az érkezési zóna elhagyását követően a vendég oda nem mehet vissza.**
15. Az érkezési zónában fényképezés, vagy egyéb más okból tartózkodni tilos!
16. A résztvevők felelősek a biztonsági előírások szigorú betartásáért.
17. Probléma (ijedtség, rosszullet, fáradtság, sérülés stb...) esetén, a vendég jelezze azt az üzemeltető személyzetnek, akik gondoskodnak résztvevő biztonságos lehozataláról.
- 18. Minden olyan személy, aki magatartásával veszélybe sodorja a többi résztvevőt (veszélyezteti a többiek biztonságát), automatikusan kizárja magát a pályán való részvételből.**
19. A pályák csak józan, felelősségteljes állapotban használhatóak!
20. A pályaüzemeltetők bármilyen veszélyes helyzetet (pl. nagy szélmozgás, vihar előrejelzés, 0 oC alatti hőmérséklet stb.) tapasztalva félbeszakíthatják, leállíthatják a csúszó pálya üzemelését.
21. Esős, szeles, viharos időjárási körülmények esetén a pálya biztonsági okokból lezárásra kerülhet.

Egyéb kitételek:

1. Tilos tárgyakat (pl: kő, stb...) dobálni, illetve szemetelni és szennyezni és károsítani a természetet!
2. Szigorúan tilos a pálya egész területén a dohányzás!
3. A látogatók, saját felelősségükre (hozzátartozók, vendégek) csak a kijelölt útvonalon (gyalogút) közlekedhetnek, a pályán haladók zavarása nélkül.
4. A gyerekek csak felnőtt hozzátartozó kíséretével és felelősségére tartózkodhatnak a parkban.
5. A park területén elhagyott vagy ellopott tárgyakért az üzemeltető nem vállal felelőséget!
6. Az esetlegesen leeső, leejtett tárgyak által okozott kárért az üzemeltető semmilyen módon nem vállal felelőséget!
7. Hangoskodás, kiabálás egyéb rendbontás kerülendő!

4. Magaslati kötél mászópálya:

Magaslati Kötélpályák Használatának Szabályzata:

1. A pályák területére engedély nélkül a belépés **szigorúan tilos!**
2. A kalandpályát **mindenki a saját felelősségére** használja.
3. A használat előtt minden látogatónak **Felelősségvállalási Nyilatkozatot kell kitölteni**, aláírni.
4. A belépőjegy megvásárlásával minden felhasználó maradéktalanul **elfogadja a CsabaPark Magaslati Kötélpályák Használatának Szabályzatát és a CsabaPark Kalandpark Házirendjét.**
5. A pályák használata előtt a **ruházatot el kell rendezni** (az ne lógjon), a hosszú hajat össze kell fogni és az ékszereket (gyűrű, karkötő, nyaklánc, nagy fülbevaló, karóra) le kell venni és a zsebeket ki kell üríteni.
6. **Kizárólag a CsabaPark Kalandpark által biztosított egyéni védőfelszerelés használható** a kalandpark területén, úgymint: *beülő, sisak, kötél, kantár, karabiner, csiga.*
7. Minden elveszett, vagy a nem rendeltetésszerű használat miatt megsérült eszköz(ök) árát **a használó köteles megtéríteni.**
8. **Egyéni védőfelszerelés nélkül a pályára felmenni szigorúan tilos!**

A KÖVETKEZŐ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK ALKALMAZÁSA KÖTELEZŐ!

1. Használat előtt **a felszerelést le kell ellenőriztetni az üzemeltető személyzettel!**
2. A vendégek által használt beülőt nem adhatják kölcsön és nem cserélhetik el másokkal, illetve nem vehetik le magukról!
3. **A felszerelés felvételét és levételét a látogatóról kizárólag az üzemeltető személyzet végezheti!** Ha ezzel kapcsolatban bármilyen **szabálytalanságot, vagy rendellenességet** észlel, azt **haladéktalanul jelezze az üzemeltető személyzetnek!**
4. Biztosítás nélkül a pályán tartózkodni szigorúan **TILOS és életveszélyes!**
5. Az Ön folyamatos biztonsága érdekében **a karabinert** állandóan a biztosító drótkötélen lévő **zöld-sárga** jelzésére, a csúszópályán **a csigát a piros** jelzésre, illetve ahol szükséges, ott a **karabínereket a piros jelzés mögött található zöld-sárga** jelzésre kell kapcsolni!
6. A saját biztonságuk érdekében **folyamatosan ellenőrizték** a felszerelést és a biztosító eszközök bezárt állapotát.

7. **Akadályonként maximum 1 fő (résztevő), platformonként maximum 3 fő** résztvevő tartózkodhat egy időben.
8. A felszerelésekbe beleugrani, a **biztosító kötél szintje fölé mászni szigorúan tilos!**
9. **A pályán menetiránnyal szemben elindulni, a pályáról leugrani tilos!**
10. Lecsúszás esetén a **csigát, vagy annak hevederét** szabad fogni!
11. A csigát a **PIROS** színnel jelzett kötéltre csak akkor szabad feltenni, ha az előttünk csúszó személy már megérkezett, **stabilan áll és átcsatolt a biztosító hurokba.**
12. **Nekifutásból, ugrásból kezdeni a csúszást szigorúan tilos!**
13. **A csúszás megkezdése után a csiga elé, a drótkötélre ráfogni, rákapni szigorúan tilos!**
14. Amennyiben nem használja a csigát, akkor azt a beülőhöz kell kapcsolni annak karabinerével.
15. A karabinereket **szigorúan tilos** egymáshoz, illetve más tárgyakhoz ütügetni, azokat a biztosító szárákkal pörgetni, stb. Amennyiben ilyen tapasztalunk szükséges a karabinerek selejtezése, **azok árát a használó köteles megtéríteni.**
16. Probléma (ijedtség, rosszullét, fáradtság, sérülés) esetén jelezzék azt az üzemeltető személyzetnek, akik gondoskodnak az Önök biztonságos lehozataláról.
17. **Minden személy, aki veszélyesen viselkedik, és ez által veszélybe sodorja/sodorhatja a többi résztvevőt, automatikusan kitiltjuk a CsabaPark Kalandpark területéről.**
18. Az eszközök csak józan, felelősségteljes állapotban használhatóak.
19. A pályaüzemeltetők bármilyen, általuk veszélyesnek ítélt helyzetet tapasztalva félbeszakíthatják, leállíthatják a kalandpark, vagy az adott pálya működését.
20. Esős, szeles, viharos időjárási körülmények esetén a pálya biztonsági **okokból lezárásra kerülhet.**

Egyéb kitételek:

1. A CsabaPark Kalandpark területén köveket dobálni, illetve **szemetelni és szennyezni, a természetet rongálni tilos!**
2. A Csaba Park Kalandpark területén **dohányozni csak a kijelölt helyen megengedett!**
3. A Csaba Park Kalandpark területén **elhagyott vagy ellopott tárgyakért nem vállalunk felelősséget!**
4. A hangoskodás, kiabálás kerülendő!
5. A Csaba Park Kalandpark területén **szaladgálni a fokozott balesetveszély miatt szigorúan tilos!**